



justandersson.de

Sound-Motor-Block  
Roco BR80

### Vorbereitung

Gehäuse abnehmen. Schraube unten.

Motor ausbauen.

### Bausatz zusammensetzen

Lautsprecher **1** oben in Sound-Motor-Block einsetzen (Release 1 und 2 haben unterschiedliche Lautsprechervarianten), Anschlag seitlich. Glockenankermotor **2** einschieben und anpassen. Lautsprecher Epoxyd an allen Kanten zum Sound-Motor-Block einkleben. Der Innenraum muss luftdicht sein.

Puffer **3** seitlich einkleben, Markierung nach vorne (+). Motorwellenadapter aufsetzen und einkleben, Schnecke anpassen und einkleben.



### Einbau

Sound-Motor-Block auf dem Boden fixieren und dabei Gängigkeit der Schnecke prüfen. Einkleben.

### Decoderempfehlung

ZIMO MS500 auf vorgesehenen Decoderplatz oben auf den SMB befestigen **4**